

Guide de référence rapide du DISPOSITIF DE COMMANDE TADPOLE



DÉMARRAGE INITIAL

Lorsque votre spa sera mis en route la première fois, il passera au mode d'amorçage (priming). Ce mode fonctionnera pour une période pouvant atteindre 4 minutes. Pour quitter le mode d'amorçage plus tôt que prévu, appuyez sur le bouton TEMP (température).

MODES DU SPA

1. Appuyez sur le bouton TEMP (température), puis sur le bouton LIGHT (éclairage) pour passer en mode de programmation.
2. Appuyez sur le bouton TEMP jusqu'au mode désiré.
3. Appuyez sur le bouton LIGHT pour confirmer la sélection.

L'enfoncement d'une combinaison de touches vous permet de basculer entre les modes suivants :

- **Standard** : sert à maintenir la température désirée.
- **Économie** : permet de chauffer le spa à la température programmée, seulement lors des cycles de filtration.
- **Veille** : réchauffe le spa à moins de onze degrés Celsius (vingt degrés Fahrenheit) de la température programmée, seulement durant les cycles de filtration.

MODE VEILLE

Le mode veille empêche le spa de se mettre en fonction pendant le remplacement de la cartouche du filtre ou des dossiers JetPaks™.

1. Appuyez sur le bouton TEMP.
2. Appuyez sur le bouton AUX.
3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter ce mode.

TEMPÉRATURE

Pour augmenter ou diminuer les valeurs de température programmées :

1. Appuyez sur le bouton TEMP pour afficher la température programmée.
2. Continuez d'appuyer sur le bouton TEMP pour augmenter ou diminuer les valeurs de température.

Remarque : *pour inverser le sens de l'affichage, attendez de 3 à 5 secondes avant d'enfoncer de nouveau la touche TEMP.*

RÉGLAGE DES CYCLES DE FILTRATION

Le cycle de filtration pré-réglé en usine correspond à une mise en fonction à toutes les 2 heures.

1. Appuyez sur le bouton TEMP, puis sur le bouton JETS 1 (jets 1).
2. Appuyez sur le bouton TEMP pour sélectionner la durée de filtration.
3. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour sélectionner le nombre de cycles de filtration.
4. Appuyez sur le bouton TEMP pour modifier la valeur affichée.
5. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour quitter le programme.

JETS 1

La pompe 1 fonctionnera à haut régime, puis s'éteindra automatiquement après 15 minutes. En bas régime, la pompe cessera automatiquement de fonctionner après 2 heures.

1. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour faire tourner la pompe 1.
2. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour basculer entre le bas et le haut régime.
3. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour mettre les jets hors fonction.

Remarque : *les jets ne se mettront pas hors fonction si le spa se trouve en mode de filtration ou de chauffage.*

ÉCLAIRAGE

Appuyez sur le bouton LIGHT pour allumer ou éteindre le dispositif d'éclairage. Le dispositif d'éclairage s'éteindra automatiquement au bout de 4 heures.

VOYANT DEL (en option)

Le dispositif d'éclairage s'éteindra automatiquement au bout de 4 heures.

1. Appuyez sur le bouton LIGHT pour éteindre le dispositif d'éclairage.
2. Appuyez de nouveau sur LIGHT pour faire défiler les options de couleur.

Remarque : *faites une pause de 2 à 3 secondes entre les sélections de couleurs.*

RAPPELS

Appuyez sur le bouton TEMP, puis sur le bouton LIGHT pour désactiver les rappels de maintenance.

Guide de référence rapide du DISPOSITIF DE COMMANDE DE CHOIX



DÉMARRAGE INITIAL

Lorsque votre spa sera mis en route la première fois, il passera au mode d'amorçage (priming). Ce mode fonctionnera pour une période pouvant atteindre 4 minutes. Pour quitter le mode d'amorçage plus tôt que prévu, appuyez sur le bouton TEMP (température).

MODES DU SPA

1. Appuyez sur le bouton TEMP, puis sur le bouton LIGHT (éclairage) pour passer en mode de programmation.
2. Appuyez sur le bouton TEMP jusqu'au mode désiré.
3. Appuyez sur le bouton LIGHT pour confirmer la sélection.

L'enfoncement d'une combinaison de touches vous permet de basculer entre les modes suivants :

- **Standard** : sert à maintenir la température désirée.
- **Économie** : permet de chauffer le spa à la température programmée seulement lors des cycles de filtration.
- **Veille** : réchauffe ce spa à moins de onze degrés Celsius (vingt degrés Fahrenheit) de la température programmée seulement durant les cycles de filtration.

MODE VEILLE

Le mode veille empêche le spa de se mettre en fonction pendant le remplacement de la cartouche du filtre ou des dossiers JetPaks™.

1. Appuyez sur le bouton TEMP.
2. Appuyez sur le bouton AUX.
3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter ce mode.

TEMPÉRATURE

Pour augmenter ou diminuer les valeurs de température programmées :

1. Appuyez sur le bouton TEMP pour afficher la température programmée.
2. Continuez d'appuyer sur le bouton TEMP pour augmenter ou diminuer les valeurs de température.

Remarque : pour inverser le sens de l'affichage, attendez de 3 à 5 secondes avant d'enfoncer de nouveau la touche TEMP.

RÉGLAGE DES CYCLES DE FILTRATION

Le cycle de filtration pré-réglé en usine correspond à une mise en fonction à toutes les 2 heures.

1. Appuyez sur le bouton TEMP, puis sur le bouton JETS 1 (jets 1).
2. Appuyez sur le bouton TEMP pour sélectionner la durée de filtration.
3. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour sélectionner le nombre de cycles de filtration.

4. Appuyez sur le bouton TEMP pour modifier la valeur affichée.
5. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour quitter le programme.

JETS 1

La pompe 1 fonctionnera à haut régime, puis s'éteindra automatiquement après 15 minutes. En bas régime, la pompe cessera automatiquement de fonctionner après 2 heures.

1. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour faire tourner la pompe 1.
2. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour basculer entre le bas et le haut régime.
3. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour mettre les jets hors fonction.

Remarque : les jets ne se mettront pas hors fonction si le spa se trouve en mode de filtration ou de chauffage.

JETS 2 (en option)

La pompe 2 s'éteindra automatiquement après 15 minutes.

1. Appuyez sur le bouton JETS 2 pour faire tourner la pompe 2.
2. Appuyez sur le bouton JETS 2 pour basculer entre le bas et le haut régime.
3. Appuyez sur le bouton JETS 2 pour couper les jets.

Remarque : un bouton de commande auxiliaire, offert en option et placé sur le côté du spa, peut activer l'une ou l'autre des pompes.

ÉCLAIRAGE

Appuyez sur le bouton LIGHT pour allumer ou éteindre le dispositif d'éclairage. Le dispositif d'éclairage s'éteindra automatiquement au bout de 4 heures.

VOYANT DEL (en option)

Le dispositif d'éclairage s'éteindra automatiquement au bout de 4 heures.

1. Appuyez sur le bouton LIGHT pour éteindre le dispositif d'éclairage.
2. Appuyez de nouveau sur LIGHT pour faire défiler les options de couleur.

Remarque : faites une pause de 2 à 3 secondes entre les sélections de couleurs.

RAPPELS

Appuyez sur le bouton TEMP, puis sur le bouton LIGHT pour désactiver les rappels de maintenance.

(Reportez-vous au guide d'utilisation pour obtenir de plus amples renseignements)

Guide de référence rapide du DISPOSITIF DE COMMANDE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



DÉMARRAGE INITIAL

Lorsque votre spa sera mis en route la première fois, il passera au mode d'amorçage (priming). Ce mode fonctionnera pour une période pouvant atteindre 4 minutes. Pour quitter le mode d'amorçage plus tôt que prévu, appuyez sur le bouton WARMER (plus chaud) ou COOLER (plus froid).

MODES DU SPA

1. Appuyez sur le bouton MODE/PROG (mode/programmation) pour passer en mode de programmation.
2. Appuyez sur le bouton COOLER jusqu'au mode désiré.
3. Appuyez sur le bouton MODE/PROG pour confirmer. L'enfoncement d'une combinaison de touches vous permet de basculer entre les modes suivants :
 - **Standard** : sert à maintenir la température désirée.
 - **Économie** : permet de chauffer le spa à la température programmée seulement lors des cycles de filtration.
 - **Veille** : réchauffe le spa à moins de onze degrés Celsius (vingt degrés Fahrenheit) de la température programmée seulement durant les cycles de filtration.

MODE VEILLE

Le mode veille empêche le spa de se mettre en fonction pendant le remplacement de la cartouche du filtre ou des dossiers JetPaks™.

1. Appuyez sur WARMER (plus chaud).
2. Appuyez sur le bouton JETS 2 (jets 2) ou AUX (auxiliaire).
3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter ce mode.

RÉGLAGE DES CYCLES DE FILTRATION

Veillez vous reporter à la section du guide d'utilisation qui traite du système de commande de qualité supérieure.

TEMPÉRATURE

Pour augmenter ou diminuer les valeurs de température programmées :

1. Appuyez une fois sur le bouton WARMER ou COOLER pour afficher la température programmée.
2. Continuez d'appuyer sur le bouton WARMER ou COOLER pour augmenter ou diminuer les valeurs de température.

INVERSEMENT DE L'AFFICHAGE

Appuyez d'abord sur le bouton WARMER ou COOLER, puis sur le bouton OPTION (option) pour inverser le sens des valeurs affichées sur la manette de commande.

JETS 1

La pompe 1 fonctionnera à haut régime, puis s'éteindra automatiquement après 30 minutes. En bas régime, la pompe cessera automatiquement de fonctionner après 4 heures.

1. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour faire tourner la pompe 1.
2. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour basculer entre le bas et le haut régime.
3. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour mettre les jets hors fonction.

Remarque : les jets ne se mettront pas hors fonction si le spa se trouve en mode de filtration ou de chauffage.

JETS 2 (en option)

La pompe 2 s'éteindra automatiquement après 30 minutes.

1. Appuyez sur le bouton JETS 2 une fois que la pompe 2 tourne.
2. Appuyez sur le bouton JETS 2 pour basculer entre le bas et le haut régime.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton JETS 2 pour mettre les jets hors fonction.

Remarque : un bouton de commande auxiliaire, offert en option et placé sur le côté du spa, peut activer l'une ou l'autre des pompes.

ÉCLAIRAGE

Appuyez sur le bouton LIGHT pour allumer ou éteindre le dispositif d'éclairage. Le dispositif d'éclairage s'éteindra automatiquement au bout de 4 heures.

VOYANT DEL (en option)

Le dispositif d'éclairage s'éteindra automatiquement au bout de 4 heures.

1. Appuyez sur le bouton LIGHT (éclairage) pour éteindre le dispositif d'éclairage.
2. Appuyez de nouveau sur LIGHT pour faire défiler les options de couleur.

Remarque : faites une pause de 2 à 3 secondes entre les sélections de couleurs.

HEURE

Pour régler ou modifier l'heure :

1. Appuyez sur le bouton TIME (heure), puis MODE/PROG.
2. Appuyez soit les boutons WARMER ou COOLER pour régler l'heure.
3. Appuyez sur le bouton MODE/PROG pour passer au réglage des minutes.
4. Appuyez sur le bouton TIME pour confirmer.

RAPPELS

Appuyez sur le bouton TEMP, puis sur le bouton LIGHT pour désactiver les rappels de maintenance.

(Reportez-vous au guide d'utilisation pour obtenir de plus amples renseignements)